第四章 数位操作器按键说明

按键说明

数位操作器位於交流马达驱动器中央位置，可分为两部分：显示区和按键控制区。显示区提供参数设定规划模式及显示不同的运转状态。按键控制区为使用者与交流马达驱动器沟通介面。



LED 指示说明

DELTA ELECTRONICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED

RUN 及 STOP 键的指示灯 LED 显示指示：以下列运转操作说明



FWD 及 REV 的指示灯 LED 显示指示：以下列运作操作说明



DELTA ELECTRONICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED

显示项目说明

显示项目	说明
F60.0	显示交流马达驱动器目前的设定频率。
H60.0	显示交流马达驱动器实际输出到马达的频率。
A 4.2	显示交流马达驱动器输出侧 U/T1、V/T2 及 W/T3 的输出电流
u60.0	显示用户定义之物理量 (v)。 (其中 v = H x 0 - 05)
C999	显示计数值。
1-5.0	显示交流马达驱动器目前正在执行自动运行程序。
U310	显示 DC–BUS 电压。
E220	显示输出电压。
0-	显示参数群名称
0-00	显示参数群下各项参数项目。
d 0	显示参数内容值。
End	若由显示区读到 End 的讯息(如左图所示)大约一秒钟，表示资料已被接受并自动存入内部记忆体。
Err	若设定的资料不被接受或数值超出时即会显示。

DELTA ELECTRONICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED

键盘操作说明



DELTA ELECTRONICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED