序言

感谢您采用台达高性能・简易型交流马达驱动器 VFD-L 系列。VFD-L 系采用高品质之元件、材料及融合最新的微电脑控制技术制造而成。

本手册提供给使用者安装、参数设定、异常诊断、排除及日常维护本交流马达驱动器相关注意事项。为了确保能够正确地安装及操作本交流马达驱动器，请在装机之前，详细阅读本使用手册，并请妥善保存及交由该机器的使用者。

以下为特别需要注意的事项：

⚠ 实施配线，务必关闭电源。

⚠ 在交流马达驱动器内部的电子元件对静电特别敏感，因此不可将异物置入交流马达驱动器内部或触摸主电路板。

⚠ 切断交流电源後，交流马达驱动器数位操作器指示灯未熄灭前，表示交流马达驱动器内部仍有高压十分危险，请勿触摸内部电路及零组件。

⚠ 交流马达驱动器端子 ⏚ 务必正确的接地。

⚠ 绝不可将交流马达驱动器输出端子 U/T1，V/T2，W/T3 连接至 AC 电源。

DELTA ELECTRONICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED

目录

第一章　交货检查……1-1

第二章　储存及安装……2-1

第三章　配线……3-1

第四章　数位操作器按键说明……4-1

第五章　功能・参数说明……5-1

第六章　功能·参数说明一览表……6-1

第七章　错误讯息指示与故障排除……7-1

第八章　标准规格……8-1

第九章　煞车电阻选用……9-1

DELTA ELECTRONICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED