第二章 储存及安装

储存

本品在安装之前必须置於其包装箱内，若该机暂不使用，为了使该品能够符合本公司的保固范围内以及日後的维护，储存时务必注意下列事项：

- ✓ 必须置於无尘垢、乾燥之位置。
- ✓ 储存位置的环境温度必须在 **-20**℃ 到 **+60**℃ 范围内。
- ✓ 储存位置的相对湿度必须在 **0%** 到 **90%** 范围内，且无结露。
- ✓ 储存位置的大气压力必须在 **86kPa** 到 **106kPa** 范围内。
- ✓ 避免储存於含有腐蚀性气、液体之环境中。
- ✓ 最好适当包装存放在架子或台面。

安装方向与空间

为了使冷却循环效果良好，必须将交流马达驱动器安装在垂直方向，因交流马达驱动器以自然风冷的方式，其上下左右与相邻的物品和挡板（墙）必须保持足够的空间。如下图所示：





DELTA ELECTRONICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED

安装环境

- 无水滴、蒸气、灰尘及油性灰尘之场所。
- 无腐蚀、易燃性之气、液体。
- 无漂浮性的尘埃及金属微粒。
- 坚固无振动之场所。
- 无电磁杂讯干扰之场所。
- 使用环境温度为 -10℃ ~ 40℃。
- 使用环境相对湿度为 90%以下。
- 使用环境大气压力为 86kPa ~ 106kPa。

外观尺寸



DELTA ELECTRONICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED