第一章 交货检查

每部 VFD-L 交流马达驱动器在出厂前，均经严格之品管，并做强化之防撞包装处理。客户在交流马达驱动器拆箱後，请即刻进行下列检查步骤。

- 检查交流马达驱动器是否在运输过程中造成损伤。
- 拆封後检查交流马达驱动器机种型号是否与外箱登录资料相同。

铭牌说明:

以 1HP230V 为例



型号说明:



序号说明:



如有任何登录资料与您订货资料不符或产品有任何问题，请您与接洽之代理商或经销商连络。

DELTA ELECTRONICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED